



Hottub

Je zult de hottub leeg aantreffen. Mocht dit niet het geval zijn begin dan met stap 7 en ga dan vervolgens door met stap 1.

Stap 1



Sluit de afvoer van de hottub door de rode ring een klein stukje los te draaien en de stop naar links te schuiven. Draai daarna de rode ring weer vast.

Stap 2



Sluit de slang aan op de buitenkraan en laat de slang even doorlopen zodat het oude water uit de slang is. Gelieve in de winter dit niet op de bestrating leeg te laten lopen i.v.m. bevriezing. Vul het bad tot 10 cm onder de rand. In de winter staat de slanghaspel in de verwarmingsruimte, graag na gebruik direct weer terug plaatsen i.v.m. bevriezen van de slang.

Stap 3



Voordat je de kachel aansteekt controleer de waterhoogte deze moet minimaal **10 cm** boven het waterrooster zijn, anders beschadigd de kachel door oververhitting.

Gebruik naar wens één chloortablet, dit voorkomt bacteriegroei waardoor een onaangename geur kan ontstaan. Deze zijn te vinden in de verwarmingsruimte.

Stap 4



De hottub kachel bevindt zich achter het deurtje aan de achterzijde van het zwarte huisje.

Stap 5



Open het grijze deurtje van de kachel.

Linker knop = aan en uit

Middelste knop = temperatuur ↑ omhoog

Rechter knop = temperatuur ↓ omlaag

Het display geeft met de linker twee cijfers de actuele temperatuur aan en de rechter cijfers de ingestelde/gewenste temperatuur.

Start de kachel met de aan/uit knop en stel vervolgens de gewenste temperatuur in (advies 39 graden). De kachel zal nu gaan branden.



Mocht het display niet aangaan druk dan op de bovenste (reset) knop van de stekker.

Als het display een error geeft dan kan het zijn dat de kachel niet direct opstart omdat er lucht in de leiding zit, er zal dan na een paar minuten weer een error in het scherm komen te staan. Druk daarna opnieuw op start net zolang tot de kachel gaat branden.

Stap 6



Doe na gebruik de deksel weer op de hottub anders koelt het water te snel af en zal de brandstof niet toerijkend zijn. Zet de deksel vast met de drie spanrubbers.

Dit met het oog op de veiligheid van kinderen, vuil en de wind.

Stap 7



Bij vertrek:

Zet de hottub uit zie stap 5. Laat de hottub leeg lopen.

Open de afvoer van de hottub door de rode ring een klein stukje los te draaien en de stop 3 cm naar rechts te schuiven. Draai daarna de rode ring weer vast (houd er rekening mee dat de stop door de waterdruk er uit wil springen).

